

MANUAL DE INSTALAÇÃO



75 3223.8092
www.sailer.com.br

1 Transporte e manuseio

A fossa séptica deve ser içada por uma cinta, usando-se equipamento de guindar capaz de suportar uma carga mínima de 1,5 vezes o peso da fossa séptica vazia.

A fossa séptica deve ser apoiada sobre superfície bem nivelada e não deve ser rolada ou impactada contra o solo ou qualquer outro objeto rígido.

2 Local de instalação

É fundamental o reconhecimento geotécnico do terreno, no local onde a fossa séptica deve ser instalada.

A Fossa Séptica SAILER possui conexões identificadas de entrada e saída.

Notificações:

- Em área sujeita a tráfego de veículos, faça uma laje sobre a fossa.

Manutenção:


- Sempre que necessário realize a limpeza da Fossa Séptica ou conforme as exigências da companhia de saneamento local. Mantenha a tampa sempre fechada para impedir a entrada de sujeira.

Garantia:


- A Fossa séptica SAILER têm garantia de 5 anos, a partir da emissão da nota fiscal do produto. Por isso, guarde a nota fiscal de compra do produto e siga rigorosamente as indicações referentes ao manuseio e instalação, que asseguram a garantia de qualidade pelo tempo indicado.

INSTALAÇÃO FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL

- 1 Abra no solo uma cavidade 20 cm mais larga e mais funda, em relação às dimensões da fossa séptica.
- 2 O fundo da cava deve ser nivelado com areia fina.
- 3 Acomode a fossa séptica no interior da cavidade de forma nivelada




- 4 Encha a fossa séptica de água simultaneamente reaterando e compactando com areia molhada.



SUGESTÃO

Finalize a instalação da fossa séptica, pavimentando de acordo com o ambiente.





MERGULHE NESSA PARCERIA.



FIBRATEC PISCINAS
A MELHOR PISCINA DO BRASIL

BR-324, Km 522,9 - Centro Industrial Subaé - Feira de Santana - BA.

75. 3223-8092
www.sailer.com.br



www.sailer.com.br
(75) 3223-8092
FOSSA



MANUAL DE INSTALAÇÃO

FOSSA SÉPTICA

